


# ちゃぶ台セット 組立説明書

moku × moku  
ハンドメイドショップ モクモク



※一部、仕様が変更している場合がございます。

## 完成図




### ●組み立てる前に

ご使用の際にドールやぬいぐるみに焦げが付着する場合がございます。  
付着が気になる方は水で濡らした布等を固く絞り、断面部分を拭いてください。

① ちゃぶ台を組み立てます。

①の穴に②を差し込みます。




② 2箇所とも差し込んだら完成です。



③ 座椅子を組み立てます。

③を④の穴に差し込みます。



④ 2脚とも組み立てたら完成です。



## 注意事項

- 対象年齢は15歳以上です。
- 本商品は食べられません。なめたり、口の中に入れないとください。
- 木製品のため湿度の変化によりある程度伸縮します。組み立ての際、はめ込み部分がキツイ場合はヤスリなどで調節してください。ゆるい場合は差し込む凸部分にセロハンテープを貼っていただくと緩みが改善します。
- 分解しない場合はボンドや強力接着剤での接着をおすすめします。
- 枠から外す時は裏面から押して外してください。表面から外すと、印刷が剥がれる可能性があります。
- MDF材をレーザーカットする際に、高温の影響でイラストが切れてしまう(印刷が剥がれる)可能性がございます。