


テーブルチェアセット(さくら) 組立説明書

moku × moku
ハンドメイドショップ モクモク



※一部、仕様が変更している場合がございます。




< 座面を裏返して組み立てることもできます >

●組み立てる前に

ご使用の際にドールやぬいぐるみに焦げが付着する場合がございます。
付着が気になる方は水で濡らした布等を固く絞り、断面部分を拭いてください。


- ① 最初にテーブルを組み立てます。
③と④を組み合わせます。




- ② 組み合わせた①を②の穴にはめ込みます。 ③ ①は②と重ねて置いたり、ズラして置くなどお好みで置いて遊んでください。




- ④ 次に椅子を組み立てます。
⑧に⑤と⑥を差し込みます。



- ⑤ ④で組み合わせた反対側に
⑨をはめ込みます。



- ⑥ 最後に⑦の凸に⑩をはめて完成です。



注意事項

- 対象年齢は15歳以上です。
- 本商品は食べられません。なめたり、口の中に入れないとください。
- 木製品のため湿度の変化によりある程度伸縮します。組み立ての際、はめ込み部分がキツイ場合はヤスリなどで調節してください。ゆるい場合は差し込む凸部分にセロハンテープを貼っていただくと緩みが改善します。
- 分解しない場合はボンドや強力接着剤での接着をおすすめします。
- 枠から外す時は裏面から押して外してください。表面から外すと、印刷が剥がれる可能性があります。
- MDF材をレーザーカットする際に、高温の影響でイラストが切れてしまう(印刷が剥がれる)可能性がございます。