


押しボックス L 組立説明書

moku × moku

ハンドメイドショップ モクモク




※絵柄はシリーズによって異なります。
一部、仕様を変更している場合がございます。


●組み立てる前に

ご使用の際にドールやぬいぐるみに焦げが付着する場合がございます。
付着が気になる方は水で濡らした布等を固く絞り、断面部分を拭いてください。


① ⑥に①をはめ込みます。




② ①の小さい穴が空いてる方に
④をはめ込みます。



③ ④の下側の穴に③を差し込みます。



④ ④の反対側に⑦を
①と③の凸にはめ込みます。



⑤ ①の残りの凸に⑤をはめ込みます。



⑥ 最後に①の2箇所穴に
②を差し込んで完成です。



注意事項

- 対象年齢は15歳以上です。
- 本商品は食べられません。なめたり、口の中に入れてください。
- 木製品のため湿度の変化によりある程度伸縮します。組み立ての際、はめ込み部分がキツイ場合はヤスリなどで調節してください。
ゆるい場合は差し込む凸部分にセロハンテープを貼っていただくと緩みが改善します。
分解しない場合はボンドや強力接着剤での接着をおすすめします。
- 枠を外す時は裏面から押して外してください。表面から外すと、印刷が剥がれる可能性があります。
- MDF材をレーザーカットする際に、高温の影響でイラストが切れてしまう(印刷が剥がれる)可能性があります。