



※一部、仕様が変更している場合がございます。



●組み立てる前に

ご使用の際にドールやぬいぐるみに焦げが付着する場合がございます。  
付着が気になる方は水で濡らした布等を固く絞り、断面部分を拭いてください。

- ① 和膳を組み立てます。  
①に②と④を差し込めば完成です。




- ② もうワンセットも同じように組み立てれば完成です。



- ③ 座椅子を組み立てます。  
⑤に④を差し込みます。



- ④ ⑤に⑥と⑦も差し込めば完成です。



- ⑤ もうワンセットも同じように組み立てれば完成です。



注意事項

- 対象年齢は15歳以上です。
- 本商品は食べられません。なめたり、口の中に入れてください。
- 木製品のため湿度の変化によりある程度伸縮します。組み立ての際、はめ込み部分がキツイ場合はヤスリなどで調節してください。ゆるい場合は差し込む凸部分にセロハンテープを貼っていただくと緩みが改善します。分解しない場合はボンドや強力接着剤での接着をおすすめします。
- 枠から外す時は裏面から押して外してください。表面から外すと、印刷が剥がれる可能性があります。
- MDF材をレーザーカットする際に、高温の影響でイラストが切れてしまう(印刷が剥がれる)可能性があります。